ATIVIDADE PRÁTICA

PRIMEIRO CONTATO COM O FLASK

Flask é um micro framework que utiliza a linguagem Python para criar aplicativos Web. Um micro framework são frameworks modularizados que possuem uma estrutura inicial muito mais simples quando comparado a um framework convencional. Ou seja, esse "micro" é na verdade uma versão minimalista de frameworks, sendo bastante utilizado para criação de microsserviços, como APIs RESTful.

O Flask depende de duas bibliotecas externas, Werkzeug e Jinja2. Werkzeug é um toolkit para WSGI, a interface padrão entre aplicações web Python e servidores HTTP para desenvolvimento e implantação. Enquanto o Jinja2 é voltado para renderização de templates.

A instalação é bem simples, bastando executar o comando:

pip install Flask

Quanto ao código de exemplo, temos um bastante básico:

```
from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello():
    return "Hello World!"

if __name__ == "__main__":
    app.run()
```

Ao executar o código, a mensagem de que existe um serviço rodando em "http://127.0.0.1:5000" é apresentada. Isso significa que o código está "ouvindo" na porta 5000 da nossa própria máquina (localhost):

```
File Edit View Navigate Code Refactor Run Jools VCS Window Help teste-teste003.py

teste) teste003.py ×

from flask import Flask
app = Flask(__name__)

def hello():
    return "Hello World!"

return "Hello World!"

c:\Users\ACER\anaconda3\python.exe C:\Users\ACER\PycharmProjects\teste\teste003.py


* Serving Flask app "teste003" (lazy loading)

* Environment: production
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.


* Debug mode: off

* Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
```

Para testar o programa abra um navegador (Firefox, Chrome, etc.), digite endereço no browser e observe a mensagem "Hello World" ser exibida. Isso significa que a aplicação Flask está executando com seu servidor web de testes (não se deve utilizar em aplicações de produção o servidor de testes disponível no Flask. Procure usar, por exemplo, o "Gunicorn").



Explicação do código:



Crie um novo arquivo Python e teste o código abaixo. Entretanto, é preciso ter uma pasta chamada "templates" dentro de seu projeto com os arquivos "error.html" e "hello.html" para que funcione corretamente. Tais arquivos serão disponibilizados em aula.

Procure observar quais as rotas que o código de exemplo disponibiliza e os recursos que o Flask oferece! Veja a tela de exemplo com a saída do navegador, observe como o endpoint mudou.



```
from flask import Flask
app = Flask( name )
def hello(nome=None):
def login():
```